

Návod ke kouření briarové dýmky:

Briar je přírodní produkt, je zcela normální, že se mohou vyskytnout nepatrné nedokonalosti ve dřevě dýmky.

Jak správně zakouřit dýmku:

1. Naplňte dýmku tabákem natřikrát. Napoprvé vezměte třetinu tabáku a volně nappěte třetinu dýmky. Jemně s tabákem manipulujte a přitlačte, dokud neucítíte lehký tlak. Vezměte druhou třetinu tabáku, naplňte dýmku a přitlačte, až pocítíte větší tlak. Nakonec naplňte dýmku až po okraj a přitlačte silnějším tlakem, tak aby tabák byl 2-3 mm pod úrovní vrchu hlavičky dýmky. Před zapálením zkuste potáhnout z nezapálené dýmky. Když budete cítit jemný odpor je vše v pořádku a dýmka bude mít lehký chladný kouř. Pokud budete muset tahat pod tlakem bude se dýmka přehřívat. V tomto případě je nejlepším řešením tabák z dýmky vysypat a naplnit znovu.

2. Dýmku zapalujte sirkami popřípadě speciálním dýmkovým zapalovačem. Nikdy nepoužívejte žhavicí zapalovače a benzinové zapalovače, které ovlivňují chuť tabáku. Plamen použijte k zapálení celé plochy tabáku. Dbejte na to, aby se plamen nedotýkal povrchu dýmky ani tabákové komory.

3. Dýmku na poprvé vždy zapalujte nadvakrát. Po prvním zapálení tabák nabude na svém objemu. Použijte dusátko a tabák zatlačte na původní úroveň. Poté znovu zapalte dýmku.

4. Kuřte pomalu v pravidelném pomalém rytmu. Pamatujte si, že při správném rytmu by měl být kouř, který vyfukujete sotva viditelný. Při spěchu Vám bude hořet tabák rychle, dýmka se bude rozpalovat, vznikne přebytek kondenzátu a budete tvořit mračna kouře. Při takovém kouření si můžete být jisti, že nezažijete ten správný požitok a relaxaci. Vytvořte si svůj vlastní rytmus ať už budete kouřit doma nebo např. na procházce. Jakmile se dýmka začne rozpalovat je třeba ji nechat vyhasnout a vychladnout. Jakmile vychladne zapalte dýmku znovu(stačí již jen jednou) a tento postup opakujte až do vykouření zbytku tabáku v tabákové komoře. **POZOR!!! : při dokuřování dýmky buďte obezřetní zda kouříte ještě tabák nebo zapalujete již jen popel. Napálené(propálené) dýmky na dně tabákové komory a kolem kanálku dýmky nejsou důvodem k reklamaci!!!** Pokud dýmku nadměrně zahřejete a budete ji nadále kouřit rozpálenou, může dojít k napálení stěny tabákové komory. Nejvíce choulostivé místo při nadměrném zahřátí dýmky je horní hrana a boční hrany ústí kanálku do tabákové komory. Pokud má dýmka silnější stěny okolo tabákové komory, pak je potřeba nechat dýmku vychladnout i po lehkém zahřátí stěny tabákové komory. Briar je dřevo a je tedy náchylné k napálení při nadměrném rozpálení hořícího tabáku v tabákové komoře. Po každém kouření si pořádně prohlédněte vnitřek tabákové komory a pokud na stěně uvidíte vlasové prasklinky, je možné že se vám dýmka začíná

nadměrným zahřátím napalovat. Vemte lžičku z trojkombinace dusátka Pipe Knifes, nebo podobný kovový předmět s tupou hranou a lehkým tlakem se pokuste napálenou část odstranit tak aby stěna tabákové komory v místě začínajícího napálení byla opět hladká. Pokud začínající napálení neodstraníte, bude se místo napalovat dál a hlavička dýmky se může propálit. Napálení tabákové komory ve větší ploše a na různých místech tabákové komory není vadou dřeva a není tedy důvodem k reklamaci. Při dalším kouření dbejte vyšší opatrnosti při zahřátí dýmky a vždy pravidelně (i při prvním kouření) kontrolujte rukou teplotu hlavičky dýmky. Pokud je hlavička dýmky horká, je to znamení že je uvnitř tabákové komory vysoká teplota a vnitřek tabákové komory se může napálit a následně propálit.

5. Bod 4. opakujte cca 15-krát. Po tomhle počtu kouření si můžete být jisti, že jste na stěnách dýmky vytvořili dostatečnou ochranou vrstvu 0,5 - 1,5mm, která Vám dýmku částečně ochrání před propálením. Dýmku by jste měli kouřit maximálně jednou denně, aby dýmka stačila vyschnout. Ideální je, když budete dýmku kouřit 1- krát týdně. Kanálky dýmky a náustku vyčistíme po každém kouření bavlněnými drátky k tomu určenými.

6. Jednou ročně proveďte kompletní vyčištění dýmky. Budete k tomu potřebovat tzv. výhrubník a speciální tekuté přípravky. Při čištění tabákové komory výhrubníkem odstraňujete část ochranné vrstvy proti napálení tabákové komory, proto je potřeba při dalším kouření dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k nadměrnému přehřátí dýmky a tím napálení stěny tabákové komory.

Budete-li dodržovat výše uvedená pravidla pro kouření dýmky, stane se dýmka Vaším věrným společníkem.